

Montagehandleiding – Potenset voor de lattenbodem

Lees eerst de handleiding zorgvuldig door, alvorens u van start gaat met de montage van de potenset.

Stap 1

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. U dient in de doos de volgende onderdelen aan te treffen:

- 4 verstelbare poten
- 2 middenbuizen
- Plastic zakje met 8 houtschroeven



Stap 2

Voor de montage van de potenset dient u het volgende gereedschap bij de hand te hebben:

- Kruiskop schroevendraaier
- Steek- of ringsleutel maat 10 of een bacosleutel

Stap 3

Plaats de lattenbodem rechtop tegen een muur met de onderkant naar u toe gericht. Zorg daarbij dat het voeteneinde van de lattenbodem op de grond staat. Aan het hoofdeinde van de lattenbodem zit een sticker met het formaat.

Stap 4

Verwijder de transportverpakking van de lattenbodem.

Stap 5

Schuif aan elke middenbuis 2 verstelbare poten. De potensets zijn nu compleet.



Stap 6

Plaats de beide openstaande delen met schroefgaten van de potenset tegen de zijbalken van de lattenbodern.

Stap 7

Zet de verstelbare poten vast op de middenbuis door beide moeren aan te draaien met een ring-, steek- of bacosleutel.

Stap 8

Plaats de eerste potenset aan het hoofdeinde van de lattenbodern op de zijbalken ter hoogte van het 7^e of 8^e rubber van bovenaf geteld bij een 42-lats lattenbodern.



Bij een 24-lats lattenbodern plaatst u de eerste potenset ter hoogte van het 5^e of 6^e rubber van bovenaf geteld (zie foto 1 bij stap 9).

Schroef de potenset vast met 2 van de bijgeleverde schroeven per individueel steunpunt.

Let op! Gebruik de schroeven alleen aan de onderkant van de zijbalk en dus niet aan de zijkant van de zijbalk.

Stap 9

Plaats de tweede potenset aan het voeteneinde van de lattenbodern op de zijbalken ter hoogte van het 7^e of 8^e rubber van onderaf geteld bij een 42-lats lattenbodern. De lattenboderns van Living Comfort zijn voorzien van 42 latten.

Bij een 24-lats lattenbodern plaatst u de tweede potenset ter hoogte van het 7^e of 8^e rubber van onderaf geteld (zie foto 2)



Stap 10

De hoogte van de poten kan worden bepaald door met een ring-, steek- of bacosleutel de onderste moer van de poot naar links (hoger) of rechts (lager) te draaien.

Stap 11

Indien de gewenste hoogte is bereikt, draait u de bovenste moer van de poot volledig naar boven.

Stap 12

Controleer of alle 4 de poten op dezelfde hoogte zijn ingesteld. Indien dit niet zo is, pas dan de hoogte aan tot alle poten dezelfde hoogte hebben.

Stap 13

U kunt nu uw lattenbodemplaat in uw bedkant plaatsen of de lattenbodemplaat losstaand gebruiken.

Stap 14

Plaats uw matras op de lattenbodemplaat. Let daarbij goed op het hoofd- en voeteneinde van het matras. Bij de matrassen van Energy+, MediActive en TotalFit is het voeteneinde met een sticker gemarkeerd.

Heeft u nog vragen over de montage van de potenset? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice op 030-2040608 (NL) of 03 2896841 (BE).